









## Cheat Sheet – Mitel 5360 IP Phone



- |                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Scherm                                           |  Luidspreker                 |
| 2 Oproep-/berichtindicator                         |  Dempen                      |
| 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen       |  Menu                       |
| 4 Vaste functietoetsen                             |  Annuleren                 |
| 5 Keuzetoetsen                                     |  Herhalen                  |
| 6 Gadgetzijbalk (zie de andere zijde)              |  Wachten                   |
| 7 Toetsen voor paginanavigatie en contextpictogram |  Doorverbinden/conferentie |
| 8 Luidspreker                                      |  Bericht                   |
| 9 Telefoon                                         |                                                                                                               |


### Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **voorkeuzetoets** of
- 4 Druk op  of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.


### Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op  en begin te spreken.

### Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op  of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.


### Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op . De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.


### Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

### Bericht ophalen

- 4 Druk op . Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

### Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of wacht tot de gebelde partij antwoordt, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.




### Telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

### Een voorkeuzenummer programmeren

- 4 Druk op **Menu** of .  
Druk op **Instellingen**.  
Druk op **Programmeerbare toetsen**.  
Druk op de toets die u wilt programmeren.  
Druk op **Verkort kiezen**.  
Druk op **Info bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in.  
Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen.  
Druk op **OK**.  
Druk op **Opslaan**.  
Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.

### Volume aanpassen

- Het volume aanpassen van het belsegnaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.
- 3 Druk meerdere malen op  om het volume harder te zetten of meerdere malen op  om het volume zachter te zetten.
  - 3 Druk op  om de microfoon te dempen.